

ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y  
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES

#### ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: AIT5030B02

#### GENERAL

Luminario de sobreponer en techo, ángulo de apertura 75°, fabricado en aluminio, color negro. Óptica de cristal. Led COB. Driver multivoltaje.

#### CONSERVACIÓN

- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

#### INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Se debe montar el luminario en el brazo de montaje, sujetándolo firmemente con las abrazaderas y los tornillos de fijación dentro del luminario.
3. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
4. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
5. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
6. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
7. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.

#### Nota:

Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo

IMPORTADO POR:  
NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,  
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO CP.  
52120  
WWW. NORMAGRUP.COM.MX  
TELÉFONO: +527229178830

1. Retire el accesorio de su embalaje original. A continuación, retire la cubierta de la fuente (a) de la lámpara con la mano desenrosque en el sentido contrario de las agujas del reloj.

2. Ahora está listo para montar la lámpara en el techo. Primero conecte todos los cables (c) correctamente de color marrón al cable "L", cable azul a "N". A continuación, atornille los dos tornillos (d) en la placa de techo, esto asegurará el dosel a la placa del techo.

3. Levante la cubierta frontal hasta el portalámparas (b) y enrosque en el sentido de las agujas del reloj.

4. Ahora ha completado la instalación de su dispositivo, disfrutar.

